

Funksjonsbeskrivelse for talevarslingsanlegg.

Talevarslingsanlegget har som hovedfunksjon å effektivisere evakuering ved brann. Anlegget kommuniserer med brannalarmen og avspiller forhåndsinnspilte meldinger ved utløst brannalarm. Avhengig av brannorganiseringen er det også mulig å spille av forvarsel om at det er utløst en detektor og at det undersøkes.

Talevarslingsanlegget gir de beskjedene det er innstilt til å gi uten at det trenger å betjenes.

Anlegget har også brannmannsmikrofon og infomikrofoner tilkoblet.

Brannmannsmikrofonen står i ett låsbart skap ved angrepspunktet for brannvesenet og kan benyttes til å gi meldinger i hele området. Denne kan kun benyttes til meldinger når brannalarmen er utløst.

Bruk av Brannmannsmikrofon:

- Ved utløst brannalarm begynner den røde «Nødmodus»-knappen å blinke.
- Løft av mikrofonen og trykk inn taleknappen på siden av denne
- Gi ønsket beskjed.
- Viktig at mikrofonen blir hengt tilbake i holderen etter bruk. Ellers vil anlegget melde feil.

Ved eventuelle feil på anlegget:

Talevarslingsanlegget har overvåking av alle funksjoner og gir melding til brannsentralen ved feil.

NB! Husk at dette er et nødanlegg, og at alle funksjoner må testes regelmessig.

Det er påkrevd å ha årlig service av sertifisert tekniker.

Batterier har en levetid på ca. 5 år under optimale forhold.